

Gebruikershandleiding ATS Classic, 1100 en 1115



Bijzondere handelingen uitvoeren

1. Druk op Menu.
2. Voer uw gebruikerscode in (de normale code voor in- en uitschakelen).
3. Druk op Enter.
4. Kies het gewenste menu en druk opnieuw op Enter.
5. Voer de gewenste handelingen uit.
6. Druk twee keer op Clear om het menu af te sluiten.

Let op: Afhankelijk van uw bevoegdheden zijn mogelijk niet alle menuopties beschikbaar.

Overzicht van de menu's

Menu Functie

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 01 | Samenvatting weergeven |
| 02 | Verstoorde ingangen weergeven |
| 03 | Alarmen opvragen |
| 04 | Overbrugde ingangen opvragen |
| 05 | Gebeurtenissen opvragen |
| 06 | Testrapport |
| 07 | Service menu |
| 08 | Filmtellermenu (niet van toepassing) |
| 09 | Groepen tonen |
| 10 | Ingangen overbruggen |
| 11 | Overbrugde ingangen bekijken |
| 12 | Ingangen individueel testen |
| 13 | Test beëindigen |
| 14 | Gebruikers programmeren |
| 15 | Tijd en datum programmeren |



Voorbeeld: Een zone overbruggen

1. Druk op Menu.
2. Voer uw gebruikerscode in.
3. Druk op Enter.
4. Toets 10 (Ingangen overbruggen).
5. Druk op Enter.
6. Voer het nummer van de gewenste zone in.
7. Druk op Enter.
8. Druk twee keer op Clear om het menu te verlaten.

Belangrijk:

Na het overbruggen kunt u de installatie inschakelen. De overbrugging wordt automatisch opgeheven zodra de installatie weer wordt uitgeschakeld.

Uitschakelen bij een brandalarm

1. Voer uw gebruikerscode in.
2. Druk op Off.

De sirenes stoppen. Op het display verschijnt welke rookmelder(s) alarm hebben gegeven. Controleer vervolgens de aangegeven rookmelder(s) op locatie. Het brandende indicatielampje op de rookmelder geeft aan welke melder het alarm heeft veroorzaakt.

Rookmelders resetten

1. Voer uw gebruikerscode in.
2. Druk op Off.
3. Voer binnen 5 minuten opnieuw uw gebruikerscode in.
4. Druk nogmaals op Off.

Hiermee worden de rookmelders gereset.

Gebruik van een proximitysleutel

Wanneer u een proximitysleutel gebruikt, hoeft u geen gebruikerscode in te voeren.

Bied de proximitysleutel aan de lezer aan op de momenten waarop in deze handleiding wordt aangegeven dat u uw gebruikerscode moet invoeren.