

Gebruikershandleiding ATS Advanced, 1115A



Nachtstand/Gedeeltelijk inschakelen



- Druk **één keer** op de knop **Nachtstand**.
- Het alarmsysteem wordt gedeeltelijk ingeschakeld, terwijl u in het pand kunt blijven.

Afhankelijk van de programmering van uw installatie kunnen verschillende gedeeltelijke inschakelstanden beschikbaar zijn.

Volledig inschakelen



- Druk **één keer** op de knop **Volledig inschakelen**.
- Het volledige alarmsysteem wordt ingeschakeld.

Alarm uitschakelen




- Voer uw gebruikerscode in.
- Druk **één keer** op de knop **Uitschakelen**.

Met een Prox-label (druppel)

- Houd de Prox-label voor de lezer van het bediendeel.
- Het alarmsysteem wordt uitgeschakeld.

Clear-toets



- Heeft u een verkeerde code ingevoerd?
- Druk **één keer** op de **Clear-toets** om terug te keren naar het beginscherm.



Een zone overbruggen

Met het overbruggen van een zone wordt deze éénmalig buiten werking gesteld tijdens de eerstvolgende inschakeling.

Stap 1: Menu openen



- Druk één keer op de **Menu**-toets.
- Meld u aan:
 - **Met een code:** voer uw code in en druk op **Enter**.
 - **Met een Prox-label:** houd de label voor de lezer.

Stap 2: Naar de overbrugfunctie

- Kies **1-Ingangopties**.
- Kies vervolgens **1-Ingang overbrugd**.

Stap 3: Zone selecteren

- Blader met de **pijltoetsen** naar de gewenste zone.
- Druk op de **rechter pijl**.
- De cursor springt naar **Uit overbrug**.
- Druk op de **pijl omlaag** totdat **Overbrugd** in beeld staat.
- Bevestig met **Enter**.

Stap 4: Menu verlaten

- Druk **drie keer** op de **X**-toets om terug te keren naar het beginscherm.

Alarm inschakelen

Bij het inschakelen verschijnt de melding:

"Waarsch. Overbrugd & Geblokkeerd"

- Druk op **✓** om de inschakeling te bevestigen.

Let op: Een overbrugging is slechts **éénmalig** geldig. Nadat het alarmsysteem is uitgeschakeld, wordt de overbrugging automatisch opgeheven. Wilt u de zone opnieuw overbruggen, dan moet u bovenstaande procedure opnieuw uitvoeren.

Wat te doen bij een brandalarm

- Schakel het alarmsysteem uit met uw Prox-label/Mifarelabeled of gebruikerscode.
- Het systeem keert terug naar de normale weergave, maar op het display verschijnt iedere paar seconden welke rookmelder nog een storing of alarm heeft.
- Controleer de betreffende rookmelder en kijk of er daadwerkelijk sprake is van rook of brand.
- Is er geen rook of brand aanwezig, reset dan de rookmelder door **tegelijkertijd de toetsen F en 2** in te drukken.
- De rookmelder wordt nu gereset.

Belangrijk: Reset een rookmelder uitsluitend wanneer u zeker weet dat er geen sprake is van rook of brand.